

Gebruikershandleiding

INFRAROOD PANELEN MET SALUSREGELING

Denk na welke panelen je aan zet. Zet niet standaard alle panelen aan, omdat dan je elektra verbruik heel hoog wordt.

Uw installatie wordt bediend met de Salusregeling.



Bediening

De temperatuur kan worden gewijzigd door de draaiknop te draaien.

De positie van de draaiknop geeft de gewenste temperatuur aan.

Wanneer de ERT20TX warmte vraagt, zal de LED rood gaan branden, zodra de temperatuur bereikt is zal het LED lampje van de thermostaat uitgaan.

Indien het LED lampje gaat knipperen in normale stand, dienen de batterijen te worden vervangen. Indien de Thermostaat op 5°C gezet wordt, zal dit dienen als vorstbeveiliging.

Onderhoud

De ERT20TX heeft geen bijzonder onderhoud nodig. Periodiek kan de buitenzijde met een droge doek gereinigd worden. (gebruik geen schoonmaakmiddelen, dit kan de thermostaat aantasten.) Er zijn geen onderdelen die onderhoud vereisen.

Indien de ERT20TX niet goed functioneert, controleer dan de volgende punten:

- Controleer of de juiste batterijen in de thermostaat zitten, bij twijfel vervang de batterijen.
- Controleer of de thermostaat op koelen of verwarmen staat (zie achterzijde thermostaat).
- De ontvanger op auto staat.