

Gebruikershandleiding

INSTANT HEATER

Wordt de douche niet goed warm?

Als het buiten erg koud is en daardoor de temperatuur van het koude water lager is dan 12 °C of als u graag wat warmer doucht, dan moet u de kraan minder ver open draaien (knijpen). Dan zal de uitgaande temperatuur stijgen.

Wordt de douche nog steeds niet warm?

Oude mengkranen en thermostaatkraan zijn van binnen soms verkalkt of versleten. Dan wordt er koud water bijgemengd, terwijl dit niet de bedoeling is. Maak de kraan dan schoon of vervang hem.

Warm water in de keuken

U kunt de instant heater op de display ook instellen op 60 °C. Om die temperatuur ook te halen draai de kraan minder ver open.

Temperatuur instelling

Standaard zijn de programma's 1 en 2 ingesteld op 35 en 48 graden.

De temperatuur kan met de pijltjes rechts van de display worden bijgesteld.



Lucht in de leiding? Let op!

Wanneer er lucht in het systeem komt (bijvoorbeeld omdat het water is/was afgesloten) kan het apparaat doorbranden. Het is dus van groot belang dat de instant heater wordt uitgezet. Dit kan door de groep in de meterkast om te zetten of de stekker uit het stopcontact te halen. Voordat de instant heater weer aangezet wordt, moet eerst alle lucht uit het systeem zijn (kranen open en dicht draaien totdat er geen lucht meer uit komt). Doorbranden ten gevolge van lucht in het systeem valt buiten de garantie!